

直管 LED ランプ専用照明器具 (片側給電専用器具)

保管用

施工説明書

取扱説明書

品番

●富士型照明器具

BS-LED-V401JPK (40形1灯)

BS-LED-V402JPK (40形2灯)

BS-LED-V201JPK (20形1灯)

BS-LED-V202JPK (20形2灯)

●トラフ型傘付照明器具

BS-LED-TK401JPK (40形1灯)

BS-LED-TK402JPK (40形2灯)

BS-LED-TK201JPK (20形1灯)

BS-LED-TK202JPK (20形2灯)

●トラフ型照明器具

BS-LED-T401JPK (40形1灯)

BS-LED-T402JPK (40形2灯)

BS-LED-T201JPK (20形1灯)

BS-LED-T202JPK (20形2灯)

・照明器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店に依頼してください。

電気工事店様へ、この説明書は保守のため、お客様に必ずお渡しください。

取扱・施工上のご注意

⚠ 警 告

- ・施工の前に、施工・取扱説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。
施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。
- ・器具、LEDランプを分解、改造しないでください。 落下・感電・発火の原因となります。
- ・LEDランプが破損した状態で使用しないでください。 落下・感電・発火の原因となります。
- ・万一、煙が出たり、異臭等の異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電気工事店に修理を依頼してください。異常のまま使用すると感電・火災の原因となります。

⚠ 注 意

- ・LEDランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。
- ・高温(40℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しないでください。 落下・感電・火災の原因となります。
- ・一般屋内用LED照明器具です。雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところでは、使用しないでください。 感電・発煙・発火の原因となります。
- ・LEDランプ落下防止アダプターを説明書に従い取付けてください。
取付けに不備があるとLEDランプの落下の原因となります。

お手入れ・ランプ交換


- ・お手入れの際、シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤でLED照明器具、LEDランプを拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因になります。
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- ・交換LEDランプについては、片側給電式のLEDランプを使用してください。
片側給電LEDランプには方向性がありますので、向きを確認して確実に取付けてください。

LIGHTING BESON 株式会社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1丁目2番1号
お問い合わせ先 TEL: 06-7502-4946 FAX: 06-7502-4947


201310

LED 照明器具背面図


BS-LED-V401JPK・BS-LED-V402JPK・BS-LED-TK401JPK・BS-LED-T401JPK




BS-LED-TK402JPK・BS-LED-T402JPK



BS-LED-V201JPK・BS-LED-V202JPK



BS-LED-TK201JPK・BS-LED-TK202JPK
BS-LED-T201JPK・BS-LED-T202JPK




LED ランプ落下防止アダプターの取付方法

付属品：LED ランプ落下防止アダプター


付属品同梱数

- ・BS-LED-V402JPK...4 個
- ・上記他品番...2 個


BS-LED-V401JPK の例で説明しています。



1. 落下防止アダプターをツマミネジにて、反射板を通して本体に取付けてください。



- BS-LED-TK402JPK と BS-LED-T402JPK の落下防止アダプター取付後は右図のようになります。



- BS-LED-T401JPK につきましては、本体フタ面の任意の位置2か所にドリルネジ等で、落下防止アダプターを取付けてください。

201310